Dyson PencilWash™ (WR04) nedves padlótisztító

Használati útmutató

Tartalom

- A doboz tartalma
- Első lépések
- A LED-kijelző
- A PencilWash™ tisztító előkészítése
- A PencilWash™ tisztító használata
- Karbantartás
- A készülék ápolása
- A készülék szétszerelése
- Támogatás és szerviz

A doboz tartalma

A készülék 3 részben érkezik a dobozban:

1. Akkumulátor
2. PencilWash™ cső
3. PencilWash™ tisztítófej

Pattintsa az akkumulátort a cső felső végére. Csatlakoztassa a csövet a tisztítófejhez. Az első használat előtt töltse fel teljesen.

Tartozék	Leírás
Akkumulátor	A készülék tápellátását biztosító cserélhető akkumulátor.
Töltődokkoló a csőhöz	Töltődokkoló állvánnyal, csatlakozódugóval, csatlakozóval és kábellel. Feltölti a készüléket a következő takarításhoz.
Tisztítófejre pattintható csepptálca	A PencilWash™ tisztítófej tárolására és szállítására.
PencilWash™ tisztítófej	A PencilWash™ tisztítófejjel eltávolíthatja a kiömlött folyadékokat és foltokat a kemény padlóról.
PencilWash™ cső	A kezelőszerveket tartalmazó cső.

Első lépések

Ismerje meg a készülék kezelőszerveit

A kezelőszervek a készülék csövén, közvetlenül az akkumulátor csatlakozási pontja alatt találhatók. Felülről lefelé: LED-kijelző, MAX gomb és be-/kikapcsoló gomb.

Üzemmódok

Üzemmód	Kijelzés
Normál üzemmód	Normál üzemmódban egy LED folyamatosan világít.
MAX 1 üzemmód	MAX 1 üzemmódban egy LED folyamatosan világít, egy pedig villog.
MAX 2 üzemmód	MAX 2 üzemmódban két LED folyamatosan világít.

Összeszerelés

1. lépés: Pattintsa az akkumulátort a cső felső részébe, amíg a helyére nem kattan.

2. lépés: Helyezze a csövet a töltődokkolóra, és az első használat előtt töltse fel teljesen. A cső a tisztítófej csatlakozási pontjával illeszkedik a dokkolóba.

3. lépés: Pattintsa a csövet a tisztítófejbe (kattanás hallható).

A LED-kijelző

A LED-kijelző hasznos információkat és figyelmeztetéseket jelenít meg, például a kiválasztott üzemmódot és az akkumulátor állapotát.

Tisztítás

Nyomja meg a bekapcsológombot a tisztítás megkezdéséhez. Válassza ki a feladatnak megfelelő teljesítményfokozatot: Normál vagy MAX.

Üzemmód	Mire való	Bekapcsolás	Kijelzés
Normál üzemmód	Mindennapi takarításhoz, kisebb kiömlésekhez és szennyeződésekhez. A készülék alapértelmezett üzemmódja.	Automatikus bekapcsoláskor.	Egy LED folyamatosan világít.
MAX 1 üzemmód	Foltok és rászáradt szennyeződések helyi tisztításához.	Nyomja meg és engedje fel egyszer a MAX gombot. Az üzemmód 5 másodpercig tart, majd a készülék visszatér az alapértelmezett üzemmódba.	Egy LED folyamatosan világít, egy villog.
MAX 2 üzemmód	Nagyobb foltos és rászáradt szennyeződésű területek tisztításához.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a MAX gombot. Az üzemmód legfeljebb 60 másodpercig, illetve a gomb felengedéséig tart, majd a készülék visszatér az	Két LED folyamatosan világít.

Üzemmód	Mire való	Bekapcsolás	Kijelzés
		alapértelmezett üzemmódba.	

Tipp: A MAX üzemmódot takarékosan használja, hogy a tisztavíztartály ne ürüljön ki gyorsan.

Állapotjelzések

Állapot	LED-jelzés
Alacsony töltöttség (5–10%)	A LED folyamatosan narancssárgán világít.
Kritikus töltöttség (<5%)	A LED narancssárgán, gyorsan villog.
Töltés folyamatban	A LED kéken villog.
Nem Dyson akkumulátor észlelve	A LED folyamatosan fehéren világít.
A főegység hibája	A LED pirosan villog 5 másodpercig.

A PencilWash™ tisztító előkészítése

1. lépés: Tartsa a nedves hengerfejet vízszintesen és egyenesen. Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros gyorskioldó gombot, majd húzza ki a kivehető kazettát a főegységből. A kazetta tartalmazza a hengert, a tisztavíztartályt és a szennyvíztálcát. Ha a henger Öntől elfelé néz, a gyorskioldó gomb a tisztítófej jobb felső oldalán található.

2. lépés: Kivétel után fordítsa el a kazettát úgy, hogy a tisztavíztartály kupakja felfelé nézzen. Csavarja le a kupakot.

3. lépés: Töltse fel a tisztavíztartályt vízzel a „MAX” jelzésig, vagy – ha tisztítószert is ad hozzá – közvetlenül alatta.

4. lépés: Adjon hozzá 10 ml Dyson 01 tisztítóoldatot / nem habzó tisztítószert. Ez a lépés opcionális.

5. lépés: Feltöltés után csavarja vissza szorosan a kupakot a tisztavíztartályra.

6. lépés: Az első használat előtt vegye ki a hengert, és folyó víz alatt alaposan nedvesítse át. Nyomja ki belőle a felesleges folyadékot, majd helyezze vissza a kazettába.

A PencilWash™ tisztító használata

1. lépés: Helyezze vissza a kivehető kazettát a tisztítófej főegységébe. Ügyeljen arra, hogy a kazetta sínje egy vonalba essen a főegység sínjével, így biztosítva a megfelelő illeszkedést. A biztos rögzítést kattanás jelzi. Ezután csatlakoztassa a nedves hengerfejet a készülék csövéhez.

2. lépés: Kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb megnyomásával. Várjon 10 másodpercet, amíg a henger teljesen átnedvesedik. A készüléket addig használhatja, amíg a tisztavíztartály ki nem ürül, vagy le nem merül az akkumulátor. Ezek után a takarítás folytatásához egyszerűen ürítse ki a szennyvíztálcát, töltse fel újra a tisztavíztartályt és/vagy töltse fel a csövet.

Ne próbálja meg használni a készüléket üres tisztavíztartállyal.

3. lépés: A készülék alapértelmezés szerint Normál üzemmódban indul. Nyomja meg és engedje fel egyszer a MAX gombot az üzemmód 5 másodperces bekapcsolásához, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a MAX gombot a MAX üzemmód legfeljebb 60 másodperces bekapcsolásához.

Tisztítási tippek

A maximális felszedés érdekében lassan mozgassa a készüléket a szennyeződések és kiömlések felett. A legjobb eredmény érdekében egymást átfedő mozdulatokkal takarítson.

Karbantartás

Minden használat után javasolt.

1. lépés: Kapcsolja ki a készüléket, és vegye le a Dyson PencilWash™ tisztítófejet a csőről. A szennyezett víz kiömlésének megakadályozása érdekében azonnal helyezze a tisztítófejet a csepptálcába. A tisztítófej kioldója a tisztítófej nyakán található.

2. lépés: Amikor a tisztításhoz a mosogatóhoz viszi, tartsa a tisztítófejet vízszintesen a csepptálcában.

3. lépés: Tartsa a tisztítófejet a mosogató fölé, és vegye ki a csepptálcából. Tartsa a nedves hengerfejet vízszintesen és egyenesen. Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros gyorskioldó gombot, majd húzza ki a kivehető kazettát a főegységből. Ezután vegye le a hosszú, piros, téglalap alakú fedelet, és ürítse ki a szennyvíztartályt. (A szennyvíztartály fedele a szennyvíztartály fölé illeszkedik.)

4. lépés: Szedje szét a PencilWash™ tisztítófejet az ábrán látható részekre. A tisztítófej minden része (a nyak kivételével) mosható vízzel és háztartási antibakteriális oldattal, a gyártó által javasolt arányban hígítva.

Ne érje víz a tisztítófej nyakát, mert ez károsíthatja a csőhöz való csatlakozását.

5. lépés: Mosás után hagyja a nedves hengert az ábrán látható módon, függőleges helyzetben megszáradni meleg, jól szellőző helyen, legalább 24 órán át. Egy ruhával törölje le a szennyeződést és a felesleges vizet a tisztítófej főegységéről, a szennyvíztálcáról és a tisztavíztartályról.

A készülék ápolása

A henger cseréje

A teljesítmény megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a PencilWash™ tisztító mikroszálas hengerét hathavonta cserélje ki – a használat gyakoriságától függően.

Csere hengerek a Dyson.hk oldalon kaphatók.

Tippek az akkumulátorhoz és a teljesítményhez

- A PencilWash™ csövet a dokkolón, a tisztítófejet pedig a csepptálcáján tárolja. Az akkumulátor állapotának legjobb megőrzése érdekében a dokkolót hűvös helyen (35 °C alatt) tárolja.
- Használat közben mindig győződjön meg arról, hogy van víz a víztartályban. Ne használja a tisztítót víz nélkül.

- Ne tárolja a tisztítót szennyezett tartállyal és szennyezett hengerrel – használat után mindig ürítse ki és tisztítsa meg.
- Makacs foltokhoz használja a MAX üzemmódot.
- A legjobb teljesítmény a Dyson 01 tisztítóoldattal érhető el.

A készülék szétszerelése

Ha tárolnia vagy újracsomagolnia kell a készüléket, vegye le a tisztítófejet és az akkumulátort a főegységről, az ábrán látható módon.

Az akkumulátor kioldógombja a készülék csövének hátoldalán, az akkumulátor csatlakozási pontja közelében található. A tisztítófej kioldója a tisztítófej nyakán található.

Támogatás és szerviz

Videókért, tippekért és alkatrészek rendeléséért látogasson el a Dyson.hk oldalra.

Segítségért forduljon a Dyson ügyfélszolgálatához.