NINJA

NC302EU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ninja fagylaltkészítő

Ice Cream Maker



ninja-kitchen.com.ua

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

KIZÁRÓLAG HÁZTARTÁSI HASZNÁLATRA • HASZNÁLAT ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT

⚠ FIGYELEM!

- A készülék és tartozékai használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást.
- Szigorúan tartsa be a megadott figyelmeztetéseket és biztonsági előírásokat.
- Vegye figyelembe, hogy a készülék elektromos csatlakozásokkal és mozgó alkatrészekkel rendelkezik, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek a felhasználóra.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK

- Győződjön meg arról, hogy a készülék összes alkatrésze megtalálható a csomagban, és alkalmas a biztonságos használatra.
- Mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összeszerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Az első használat előtt mossa el az összes élelmiszerrel érintkező alkatrészt. Kövesse a „Receptkönyv” című kiadványban található tisztítási utasításokat.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a keverőlapát nem sérült-e. Deformálódás vagy meghibásodás gyanúja esetén cseréért forduljon a SharkNinja ügyfélszolgálatához.
- **NE** használja a készüléket a szabadban. Kizárólag beltéri, háztartási használatra készült.
- **NE** használja a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozódugóval, illetve leejtés vagy bármilyen egyéb sérülés után. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Meghibásodás esetén forduljon a SharkNinja-hoz.
- A tápkábel nem cserélhető. Ha megsérült, forduljon a SharkNinja-hoz.
- Hosszabbító használata a készülékkel nem ajánlott.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a készüléket folyadékba, és ne hagyja, hogy a kábel vízzel érintkezzen.
- **NE** hagyja, hogy a kábel lelógjon az asztalról vagy a munkafelületről – ez a készülék leeséséhez vezethet.
- **NE** hagyja, hogy a készülék vagy a kábel forró felületekkel (tűzhely, fűtőberendezések stb.) érintkezzen.
- A készüléket csak száraz és vízszintes felületen használja.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A készüléket és a kábelt tartsa gyermekek által nem elérhető helyen.
- Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy megfelelő eligazítás után használhatják a készüléket, amennyiben megértik a lehetséges kockázatokat.
- A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Csak a csomagban található vagy a SharkNinja által ajánlott eredeti tartozékokat használja. Más gyártók tartozékai tüzet, áramütést vagy sérülést okozhatnak.
- **SOHA** ne helyezze fel a keverőlapátot a motoros alapra a tál fedele nélkül.
- Töltés és működés közben tartsa távol kezét, haját és ruházatát a tartálytól.
- A készülék működése közben tartsa távol kezét, haját és ruházatát a tartálytól.
- **NE** lépje túl a MAX FILL jelzést, hacsak a Ninja® recept másként nem rendelkezik.
- **NE** kapcsolja be a készüléket üres tartállyal.
- **NE** használjon mikrohullámú sütőt a tartályok vagy tartozékok melegítésére, kivéve a speciális fagylalttartályt.
- A fagylalttartály mikrohullámú sütőben egyszerre legfeljebb 8 percig melegíthető. Ismételt melegítés előtt hagyja kihűlni.

- **SOHA** ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül.
- **NE** keverjen forró folyadékot – ez gőzképződést, nyomásnövekedést és égési sérüléseket okozhat.
- **NE** dolgozzon fel száraz hozzávalókat folyadék hozzáadása nélkül. A készülék nem alkalmas száraz aprításra.
- **NE** használja a készüléket hozzávalók aprítására (őrlésére).
- **SOHA** ne használja a készüléket felszerelt fedelek nélkül. Ne próbálja megkerülni a reteszelő mechanizmust.
- A munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a tartályokból minden evőeszközt eltávolított.
- Keverés közben ne nyúljon kézzel vagy konyhai eszközzel a tartályba. A spatulát csak kikapcsolt készüléknél használja.
- **NE** hordozza a készüléket a külső tál fogantyújánál fogva. Szállításkor mindig a készülékházat fogja.
- **NE** dolgozzon fel kemény hozzávalókat vagy jeget. A készülék erre nem alkalmas.
- **NE** fagyassza le a tálat ferdén. Vízszintes felületen kell állnia.
- Ne használja a készüléket a gyártó által nem ajánlott módon, mert ez sérüléshez vezethet.

A TELJES ÚTMUTATÓÉRT OLVASSA BE A KÓDOT

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

	**Ismerje meg és tartsa be a kezelési és használati utasításokat.**
	**Ez a szimbólum olyan veszélyre utal, amely sérülést, halált vagy jelentős anyagi kárt okozhat, ha az ezzel a szimbólummal jelölt figyelmeztetést figyelmen kívül hagyják.**
	**Kizárólag beltéri és háztartási használatra készült.**
OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ	

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ



FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés és a véletlen bekapcsolás kockázatának csökkentése érdekében bármilyen hiba elhárítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A készülék elmozdul a munkafelületen

- Győződjön meg arról, hogy a munkafelület és a készülék lábai szárazak és tiszták.

A fagylalt keverés után is folyékony marad

- Tegye vissza a tálat néhány órára a fagyasztóba.
- A legjobb eredmény érdekében fagyassza az alapot legalább 24 órán át, és dolgozza fel közvetlenül azután, hogy kivette a fagyasztóból.
- Ha a desszert a feldolgozás után sem sűrűsödik be, csökkentse a fagyasztó hőmérsékletét. A készülék –12 °C és –25 °C közötti hőmérsékletű alapok feldolgozására készült.
- A recept túlzott zsír- vagy cukortartalma befolyásolhatja az eredményt. Kövesse a Receptkönyv ajánlásait.

A desszert morzsalékos vagy porszerű lesz

- A túl alacsony fagyasztási hőmérséklet morzsalékos állagot okozhat. A keverés után használja a RE-SPIN funkciót a krémesebb állag eléréséhez.
- A recept elégtelen zsír- vagy cukortartalma befolyásolhatja az eredményt. Kövesse az ajánlott recepteket.

A One-Touch programok nem világítanak

- A külső tál behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a készülék működő konnektorhoz csatlakozik. Ezután kapcsolja be a készüléket, és válassza ki a programot.
- Ellenőrizze a készülék összes alkatrészének helyes behelyezését. Ha a külső tál vagy a keverőlapát nincs megfelelően behelyezve, az „Install” jelzőfény világít.
- A készülék nem támogatja a programok folyamatos, egymás utáni futtatását. A program befejezése után engedje le a tálat, ellenőrizze az eredményt, és csak ezután indítsa a következő programot.

Az „Install” jelzőfény villog

- A külső tál hiányzik, vagy nincs megfelelően behelyezve. Helyezze a keverőlapátot a tál fedelébe, rögzítse a fedelet a tálon, és helyezze a tálat a motoros alapra. Fordítsa a kart jobbra a platform felemeléséhez és a tál rögzítéséhez.

Az INSTALL jelzőfény folyamatosan világít

- A tál megfelelően van behelyezve, de a keverőlapát hiányzik, vagy hibásan van behelyezve. Engedje le a platformot, ellenőrizze a keverőlapát helyes behelyezését a tál fedelébe, majd rögzítse újra a tálat.

A folyamatjelző egyik szegmense és az összes programjelző villog

- A motor túlterhelődött, és újra kell indítani. Húzza ki a készüléket a konnektorból, vegye le a tálat, és hagyja a motort kb. 15 percig hűlni.
- Ellenőrizze, hogy nem szorultak-e hozzávalók a fedélbe vagy a keverőlapát köré.
- Használjon zsírt vagy cukrot tartalmazó recepteket, mivel a túl sűrű hozzávalók túlterhelhetik a motort.
- Győződjön meg arról, hogy az alap hőmérséklete –12 °C és –25 °C között van. Szükség esetén módosítsa a fagyasztó beállítását, vagy hagyja az alapot néhány percig szobahőmérsékleten állni.
- Tilos jégkockát, kemény jégdarabokat vagy más kemény hozzávalókat feldolgozni a készülékkel.

A folyamatjelző két középső szegmense villog

- A program hibával fejeződött be. Ellenőrizze a keverőlapát helyes behelyezését, és indítsa újra a programot.

A tál ferdén fagyott meg

- Ne dolgozza fel az alapot, ha a tálat ferdén fagyasztották le, vagy ha a már megkezdett tartalmat a fagyasztóba ferdén visszahelyezve fagyasztották újra.
- Újrafagyasztás előtt simítsa el a termék felületét. Ha a tál ferdén fagyott meg, hagyja a hozzávalókat a hűtőszekrényben kiolvadni, keverje át, és fagyassza újra vízszintes felületen.

A külső tál nem vehető le a motoros alapról

- Várjon kb. 2 percet, és próbálja újra. Nyomja meg a kioldógombot, és fordítsa el a tál karját az óramutató járásával megegyező irányba.
- A tál beragadásának elkerülése érdekében feldolgozás előtt győződjön meg arról, hogy a keverőlapát felső része száraz. Több alap egymás utáni feldolgozásakor minden ciklus után öblítse le és szárítsa meg a keverőlapátot.

A tál belső felülete karcos

- Enyhe karcolások a tál rendszeres használata során normálisak. A kopás csökkentése érdekében a hozzávalókat külön edényben készítse elő, és kerülje a fém evőeszközök használatát. Tisztításhoz puha, nem karcoló törlőkendőt használjon.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: 220–240 V~, 50–60 Hz
Teljesítmény: 800 W

TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ADATOKAT

Modellszám: _____
Sorozatszám: _____
Vásárlás dátuma: _____ (Őrizze meg a blokkot)
Vásárlás helye: _____



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal együtt kidobni. A nem ellenőrzött hulladékkezelésből eredő esetleges környezeti vagy egészségügyi károk megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel elősegítve az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszajuttatásához vegye igénybe a visszavételi és gyűjtőrendszereket, vagy forduljon ahhoz a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta. Ők a terméket környezetbarát módon újrahasznosításra átvehetik.

A készülék megjelenése eltérhet az ábrán láthatótól. Folyamatosan törekszünk termékeink tökéletesítésére, ezért az itt közölt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A NINJA a SharkNinja Operating LLC bejegyzett védjegye.



A készülék megjelenése eltérhet az ábrán láthatótól. Folyamatosan törekszünk termékeink tökéletesítésére, ezért az itt közölt műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A NINJA a SharkNinja Operating LLC bejegyzett védjegye.

SharkNinja Europe Ltd,
3150-es épület, 1/2. emelet,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, Anglia, LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Németország
ninjakitchen.eu

NC302EU_IB_MB_220411_ALL_Mv1