Insta360 GO 3S

Használati útmutató

Termékbemutató

Bemutatás

Action Pod (vezérlőegység):

1. Kihajtható érintőképernyő
2. Jelzőfény
3. Exponálógomb
4. Bekapcsológomb
5. Töltőérintkező
6. Gyorsgomb
7. Rögzítőretesz
8. Kioldókapcsoló
9. Type-C töltőaljzat

GO 3S kamera:

1. Mikrofon
2. Objektív
3. GO 3S gomb
4. Jelzőfény
5. Töltőérintkező
6. Hangszóró

Alaptartozékok

A GO 3S és az Action Pod különböző tartozékokra szerelhető, így bárhol rugalmasan készíthet felvételeket.

Tartozék	Leírás
Mágneses medál	Használat: 1. Viselje a mágneses medált a ruházata alatt úgy, hogy a kamera ikon kifelé nézzen. 2. Rögzítse a GO 3S-t vízszintesen vagy függőlegesen a mágneses medálra a ruházata felett. Vízszintes rögzítéskor 16:9, függőleges rögzítéskor 9:16 képarányt kap. Megjegyzés: Ha szívritmus-szabályozója van, a mágnesesség miatt ne használja ezt a tartozékot.
Forgatható állvány	Használat: 1. Csavarja a forgatható állványt a ragasztós talpra. 2. Nyomja meg az állvány két oldalán lévő csatot, és rögzítse a GO 3S-t (az Action Poddal vagy anélkül). Ügyeljen arra, hogy a kamera ugyanabba az irányba nézzen, mint az állványon lévő ikon. 3. Ragassza tiszta és száraz (sík vagy ívelt) felületre. A biztos rögzítéshez nyomja rá 10 másodpercig. 4. Az állvány talpa levehető, így az 1/4"-os rögzítési ponton keresztül más tartozékokat is csatlakoztathat, például szelfibotot. Megjegyzések: 1. A ragasztós talp csak 0 °C és 40 °C

Tartozék	Leírás
	között használható. Maximális tapadását a felragasztás után 30 perccel éri el. 2. A ragasztós talp újrafelhasználható. Az újrafelhasználáshoz tisztítsa meg vízzel, és hagyja megszáradni a levegőn.
Easy Clip csíptető	Használat: 1. Rögzítse a GO 3S-t az Easy Clip csíptetőre az azon lévő ikonnal megegyező irányban. Győződjön meg arról, hogy biztosan rögzül. 2. Csíptesse az Easy Clipet egy sapka szélére vagy más tárgyra, és állítsa a kívánt szögbe. A rugalmas szögbeállítás érdekében a ruházata felett a mágneses medálhoz is csatlakoztatható.

Első használat

Töltés

Helyezze a GO 3S-t az Action Podba, és csatlakoztassa a dobozban található hivatalos Type-C kábelt az Action Podhoz. Töltés közben a kamera és az Action Pod jelzőfénye is folyamatosan pirosan világít. A teljes feltöltődéskor az adott jelzőfény kialszik. Ha mindkét jelzőfény kialudt, mindkét eszköz teljesen fel van töltve.

Megjegyzések:

1. Az Action Podba való első behelyezés előtt távolítsa el a piros matricát a GO 3S hátoldaláról.
2. A GO 3S töltéséhez dedikált töltő használata javasolt. Ha számítógép USB-portjához vagy más hordozható áramforráshoz csatlakoztatja, előfordulhat, hogy a teljesítmény nem elegendő a kamera és az Action Pod egyidejű töltéséhez.

Eszköz	80%	100%
GO 3S töltési ideje	23 perc	35 perc
Action Pod töltési ideje	47 perc	65 perc

A sorozatszám megkeresése

A sorozatszám egy egyedi kód, amellyel kamerája gyorsan azonosítható. A sorozatszámot az alábbi módokon találhatja meg:

- Termékdoboz: A GO 3S és az Action Pod sorozatszáma az eredeti termékdoboz hátoldalán található.
- Kamerabeállítások: 1. Kapcsolja be a kamerát. 2. Húzza lefelé az ujját az érintőképernyőn a Gyorsmenü megnyitásához, majd a sorozatszám megtekintéséhez lépjen a [Beállítások] > [Kamerainformációk] menüpontba.
- Insta360 alkalmazás: 1. Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz. 2. A sorozatszám megtekintéséhez lépjen az alkalmazás Beállítások > [Eszközinformációk] menüpontjába.
- Insta360 Studio: 1. Indítsa el az Insta360 Studio programot a számítógépén, és importáljon bármilyen, a kamerával rögzített felvételt. 2. Jelölje ki a felvételt, és kattintson a képernyő jobb oldalán lévő információ ikonra a Fájltulajdonságok megnyitásához és a sorozatszám megtekintéséhez.

Aktiválás

Az első használat előtt aktiválnia kell a kamerát az Insta360 alkalmazásban.

Lépések:

1. Töltse le az Insta360 alkalmazást. Ehelyett rákereshet az „Insta360” kifejezésre bármelyik nagyobb alkalmazás-áruházban, vagy beolvashatja a dobozon lévő QR-kódot.
2. A kamera bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
3. Kapcsolja be a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t a telefonján.
4. Nyissa meg az Insta360 alkalmazást, és koppintson a kamera ikonra az oldal alján. A felugró ablakban válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt, majd a csatlakozás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A kamera neve alapértelmezés szerint „GO 3S ******”, ahol a ****** a kamera sorozatszámának utolsó hat számjegye. Az első csatlakozáskor meg kell erősítenie a kapcsolatot az érintőképernyőn.
5. A kamera sikeres csatlakoztatása után az aktiváláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ha új verzió érhető el, az alkalmazás felszólítja a firmware frissítésére. Kérjük, a kamera firmware-ének frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alapvető használat

Az Action Pod gombjai

Bekapcsológomb:

Kamera állapota	Művelet	Leírás
Kikapcsolva	Egyszeri megnyomás	A kamera bekapcsolása.
Bekapcsolva	Egyszeri megnyomás	Az érintőképernyő be-/kikapcsolása. Ha a GO 3S nincs az Action Podban: a kamera felébresztése.
Bekapcsolva	Hosszú megnyomás	3 másodperc: kikapcsolás. 7 másodperc: kényszerített leállítás.

Gyorsgomb:

Kamera állapota	Művelet	Leírás
Bekapcsolva	Egyszeri megnyomás	Gyors hozzáférés az előre beállított felvételi módokhoz és paraméterekhez. Újbóli megnyomással válthat a különböző előbeállítások között. Az első megnyomáskor alapértelmezés szerint a Felvételi mód oldal jelenik meg. A bal felső sarokban lévő váltó ikonra koppintva átválthat az Előbeállítások oldalra, illetve a Beállításokban testreszabhatja a gyorsgombot.

Exponálógomb:

Kamera állapota	Művelet	Leírás
Kikapcsolva	Egyszeri megnyomás	Felvétel indítása QuickCapture funkcióval. *Előbb engedélyezni kell a kamerán.
Bekapcsolva	Egyszeri megnyomás	Előnézeti oldalon: fénykép készítése vagy videofelvétel indítása; felvétel leállítása. Más oldalon: visszatérés az előnézeti oldalra; a kapcsolat megerősítése az alkalmazásban (első csatlakozáskor).
Bekapcsolva	Hosszú megnyomás	A felvétel gyors megszakítása és törlése. *Előbb engedélyezni kell „Az exponálógomb hosszú megnyomása megszakítja a felvételt” opciót.

A GO 3S gombja

A GO 3S kamerát akkor vezérelheti ezzel a gombbal, amikor kivette az Action Podból.

Kamera állapota	Művelet	Leírás
Kikapcsolva	Hosszú megnyomás	3 másodperc: bekapcsolás.
Kikapcsolva	Egyszeri / dupla megnyomás	Felvétel indítása QuickCapture funkcióval. Egyszeri megnyomás: a kamera gyors bekapcsolása és videofelvétel indítása (alapértelmezés). Dupla megnyomás: a kamera gyors bekapcsolása és felvétel indítása FreeFrame videó módban (alapértelmezés). *Előbb engedélyezni kell a kamerán. A gombok alapértelmezett funkciói testreszabhatók.
Bekapcsolva	Egyszeri megnyomás	Felvétel indítása QuickCapture funkcióval; újbóli megnyomással a felvétel leáll. A kapcsolat megerősítése az alkalmazásban (első csatlakozáskor).
Bekapcsolva	Hosszú megnyomás	3 másodperc: kikapcsolás. 7 másodperc: kényszerített leállítás.

A GO 3S kamera gombjának testreszabása

A GO 3S gombjait saját igényei szerint testreszabhatja az Action Podon vagy az alkalmazás beállítási oldalán.

- Action Pod: 1. Húzza lefelé az ujját az érintőképernyőn, és lépjen a Beállítások menübe. 2. A testreszabáshoz koppintson a „GO 3S gombbeállítások” lehetőségre.
- Insta360 alkalmazás: 1. Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz. 2. A testreszabáshoz lépjen a Beállítások > Gombbeállítások menüpontba.

A GO 3S és az Action Pod használata

- A GO 3S és az Action Pod együttes használata: Amikor a GO 3S az Action Podban van, a kettő egyetlen akciókameraként működik, és a GO 3S gombja ki van kapcsolva. Ilyenkor a kamerát az Action Pod gombjaival vagy az alkalmazáson keresztül vezérelheti.
- Különálló használat: Amikor a GO 3S-t kiveszi az Action Podból, legfeljebb 5 m távolságból távvezérelheti, és élő előnézetet láthat. A GO 3S gombja ilyenkor működik.

Megjegyzés: Amikor az Action Podot távoli előnézetre használja, az adatátvitel Bluetooth-on keresztül történik, és az előnézeti kép minősége gyengébb. A távoli használat nem befolyásolja a tényleges felvételt.

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyő fő kijelzője az aktuális felvételi módot mutatja. A menüsor az akkumulátor töltöttségi szintjét, a tárhely kapacitását és az aktuális felvételi paramétereket jeleníti meg. A képernyő elhúzásával vagy megérintésével a következőket teheti:

Mozdulat	Funkció
Koppintás a képernyőre	Az érintőképernyőn lévő információk elrejtése/megjelenítése.
Lehúzás felülről	A Gyorsmenü megtekintése.
Elhúzás balra-jobbra középen	A felvételi mód váltása.
Elhúzás a bal szélről	Az album oldal megnyitása.
Elhúzás a jobb szélről	A felvételi paraméterek beállításainak megnyitása.
Felhúzás alulról	További felvételi paraméterbeállítások.

Felvételi felület

1. Tárhely: Mutatja, hogy még hány fénykép vagy milyen hosszú videofelvétel fér el a microSD-kártyán.
2. GO 3S akkumulátorállapot: a GO 3S aktuális töltöttségi szintje.
3. Action Pod akkumulátorállapot: az Action Pod aktuális töltöttségi szintje.
4. Dőléskorrekció (Tilt Fix): be/ki.
5. Felvételi mód: koppintson az ikonra, és elhúzással válasszon másik felvételi módot.
6. Felvételi specifikációk: az aktuális felvételi mód beállításai.
7. Látószög: a látószög módosítása.
8. Clarity Zoom: váltás 1–2-szeres nagyítás között; hosszú megnyomással folyamatos zoom.
9. Remegés okozta elmosódás csökkentése: gyenge fényviszonyok között automatikusan bekapcsol a mozgási elmosódás csökkentése és a képstabilizálás javítása érdekében. Ha túl sötét van, a kép fényereje csökken, és a villódzásgátlás hatástalan lesz.

Felvételi mód

Koppintson a felvételi mód ikonjára, és húzza el az ujját, vagy a képernyő közepén húzza el balra-jobbra a másik felvételi mód kiválasztásához.

Felvételi mód	Leírás
Fénykép	Egyetlen fénykép készítése. A legtöbb helyzethez alkalmas.
Videó	Normál HD videó rögzítése legfeljebb 4K felbontásig. A legtöbb helyzethez alkalmas.
FreeFrame videó	Videó rögzítése úgy, hogy a képarányt a felvétel után választhatja ki. A FlowState stabilizálást és a horizonttartást utólag, az alkalmazásban vagy a Studióban alkalmazza a rendszer.
Timelapse	Statikus timelapse (időköz) videók készítésére alkalmas.
TimeShift	Hyperlapse (gyorsított) videó készítése mozgás közben.
Lassított felvétel	Lassított videó rögzítése legfeljebb 200 fps-sel.
Folyamatos (loop) rögzítés	Folyamatos rögzítés, amely csak az utolsó, rögzített hosszúságú szakaszt menti el.
Starlapse	Több fénykép készítése és tárolása, amelyekből automatikusan csillagos timelapse effekt készül.
Intervallum	A kamera meghatározott időközönként automatikusan fényképet készít.
HDR fénykép	Nagy dinamikatartományú fénykép készítése.

Gyorsmenü

A Gyorsmenü megtekintéséhez húzza lefelé az ujját az érintőképernyőn.

1. Elforgatás zárolása: be/ki.
2. Képernyőzár: koppintson az érintőképernyő zárolásához. A feloldáshoz húzza felfelé az ujját az érintőképernyőn, vagy kikapcsolt képernyőnél nyomja meg a bekapcsológombot.
3. Jelzőfény fényereje: a GO 3S jelzőfényének fényerőszintje állítható be.
4. Hangjelzés: a kamera hangszórójának hangereje állítható be. Négy lehetőség van: Magas, Közepes, Alacsony és Némítás.
5. Fényerő beállítása: a képernyő fényerejét a csúszkával állíthatja be.
6. Előrögzítés: be/ki. Bekapcsolt állapotban az exponálógomb megnyomása előtti 10–30 másodpercnyi videót is elmenti. Csak Videó és FreeFrame videó módban támogatott.
7. Intervallum videó: be/ki. Bekapcsolt állapotban a kikapcsolt kamera a beállított időközönként automatikusan bekapcsol, felvételt készít, majd kikapcsol. Alapértelmezés szerint az intervallum videó szünetel, ha a GO 3S-t az Action Podba helyezi. Ez a kamerabeállításokban módosítható.
8. Gyermek mód: be/ki. Akkor hasznos, ha a GO 3S-t gyermek viseli vagy használja. Bekapcsolt állapotban a véletlen megnyomások elkerülése érdekében letiltja a gombokat, elnémítja a hangjelzéseket, és tompítja a jelzőfényeket.
9. Rács: be/ki.

10. Vízszintjelző: be/ki. Bekapcsolt állapotban vízszintes segédvonal jelenik meg a kijelzőn, így könnyen megállapíthatja, hogy a kép vízszintes-e.
11. Hangvezérlés: be/ki.
12. Kézmozdulat-vezérlés: be/ki.
13. QuickCapture: be/ki. Bekapcsolt állapotban kikapcsolt kameránál az exponálógomb megnyomására a kamera bekapcsol és elindítja a felvételt.
14. Időzített felvétel: az időzített felvétel funkció használata az aktuális felvételi módban. Csak Videó, FreeFrame videó, Fénykép, Intervallum fénykép és Timelapse módban támogatott.
15. Hangbeállítások: a hangmód váltása. Választható: szélzajcsökkentés, sztereó vagy irányított fókusz.
16. Beállítások: a kamerabeállítások megtekintése.

Felvételi specifikációk beállításai

A felvételi specifikációk beállításainak megtekintéséhez húzza felfelé az ujját az érintőképernyő aljától.

Felvételi mód	Paraméterek
Fénykép	Képarány, formátum, időzítő
Videó	Képarány, felbontás, képkockasebesség, stabilizálás, időtartam
FreeFrame videó	Képarány, felbontás, képkockasebesség, időtartam
Timelapse	Képarány, időköz, időtartam
TimeShift	Képarány, felbontás, képkockasebesség, időtartam
Lassított felvétel	Képarány, felbontás, képkockasebesség, időtartam
Folyamatos (loop) rögzítés	Képarány, ciklusidő, felbontás, képkockasebesség, stabilizálás
Starlapse	Képarány, formátum, időzítő, időtartam
Intervallum	Képarány, formátum, időköz, időtartam
HDR fénykép	Képarány, formátum, időzítő

Felvételi paraméterek beállításai

A felvételi paraméterek beállításainak megtekintéséhez húzza balra az ujját az érintőképernyő jobb szélétől.

Paraméter	Leírás
Záridő	Azt szabályozza, mennyi ideig jut fény a kamerába. Minél rövidebb a záridő, annál élesebb a kép. Dinamikus felvételekhez állítsa gyorsabbra, gyenge fényviszonyokhoz lassabbra.
Érzékenység (ISO)	Az érzékelő fényérzékenységét mutatja. Magasabb érzékenységnél a kamera több fényt képes befogni, így világosabb lesz a kép.

Paraméter	Leírás
Expozíciókompenzáció (EV)	Automatikus módban az EV-érték állításával korrigálhatja a túl- vagy alulexponálást.
Fehéregyensúly (WB)	Eltávolítja a valószerűtlen színeket és tónusokat, hogy a színek pontosan jelenjenek meg a képen. Magasabb fehéregyensúly-érték melegebb, alacsonyabb hidegebb tónusokat eredményez.
Remegés okozta elmosódás csökkentése	Gyenge fényviszonyok között javítja a mozgási elmosódást és a stabilizálást. Szélsőséges körülmények között a kép sötétebb lesz, és kissé villódzhat.
Szűrők	Különböző színtónusok és effektek hozzáadása.
Fénymérési mód	Az Arcprioritás az arc fényerejét helyezi előtérbe. A Mátrix mód az egész kép pontos expozícióját biztosítja.
Élesség	A videókép tisztaságát és a képszélek élességét állítja be.

Felvételi mód	Automatikus	Manuális
Fénykép	EV, fénymérési mód, WB	Záridő, ISO, WB
Videó	Szűrők, EV, fénymérési mód, gyenge fényű stabilizálás, WB, élesség	Szűrők, záridő, ISO, WB, élesség
FreeFrame videó	Szűrők, EV, fénymérési mód, gyenge fényű stabilizálás, WB, élesség	Szűrők, záridő, ISO, WB, élesség
Timelapse	Szűrők, EV, WB, élesség	Szűrők, záridő, ISO, WB, élesség
TimeShift	Szűrők, EV, WB, élesség	Szűrők, záridő, ISO, WB, élesség
Lassított felvétel	EV, WB, élesség	Záridő, ISO, WB, élesség
Folyamatos (loop) rögzítés	Szűrők, EV, fénymérési mód, gyenge fényű stabilizálás, WB, élesség	Szűrők, záridő, ISO, WB, élesség
Starlapse	EV, WB	Záridő, ISO, WB
Intervallum	EV, WB	Záridő, ISO, WB
HDR fénykép	WB	–

Album oldal

Az Album oldal megnyitásához húzza jobbra az ujját az érintőképernyő bal szélétől.

Apple Lokátor (Find My)

A GO 3S kompatibilis az Apple Lokátor (Find My) szolgáltatással, így Apple-eszközéről gyorsan megtalálhatja a GO 3S-t, amíg annak akkumulátora nem merült le. Ehhez először csatlakoztatnia kell a kamerát.

1. Kapcsolja be a kamerát.

2. A kamerabeállításokban válassza az „Apple Find My” lehetőséget, és koppintson a „Párosítás indítása” gombra.
3. Nyissa meg a Lokátor alkalmazást Apple-eszközén, csatlakoztassa, és adja hozzá az Insta360 GO 3S-t a Tárgyakhoz.
4. A sikeres csatlakozás után a GO 3S-t a Lokátor alkalmazással megkeresheti.

Megjegyzés:

1. Csak akkor működik, ha a GO 3S akkumulátorában van még töltés, akár ki is van kapcsolva.
2. Csak az önálló GO 3S kamera megtalálását támogatja, az Action Podét nem.
3. Csak a Lokátor alkalmazással rendelkező Apple-eszközökön érhető el.

Jelzőfények

A kamerán két LED-jelzőfény található: egy a GO 3S házán és egy az Action Podon. Mindkettő ugyanazt az információt jelzi. A jelzőfényeket a Beállítások > Általános menüpontban kapcsolhatja be/ki.

Kamera állapota	GO 3S jelzőfény	Action Pod jelzőfény
Bekapcsolás	Folyamatos ciánkék	Indításkor folyamatos kék, majd folyamatos ciánkék
Készenlét; készenlét (töltés); készenlét (teljesen feltöltve); előrögzítés; USB-meghajtó mód	Folyamatos ciánkék	Folyamatos ciánkék
Kikapcsolás	Ötször villogó ciánkék	Ötször villogó ciánkék
Töltés (kikapcsolt állapotban)	Folyamatos piros (teljes feltöltéskor kialszik)	Folyamatos piros (teljes feltöltéskor kialszik)
Videofelvétel; timelapse	Villogó piros	Villogó piros
Intervallum fénykép	Villogó ciánkék; fényképezéskor kialszik	Villogó ciánkék; fényképezéskor kialszik
Visszaszámlálás	/	>1 mp: villogó ciánkék; <1 mp: ötször villogó ciánkék
Firmware frissítése	Lassan villogó kék	Lassan villogó kék
Nincs elég tárhely	Folyamatos sárga	Folyamatos sárga
Alacsony töltöttség	5 másodpercenként háromszor villogó sárga	5 másodpercenként háromszor villogó sárga
Túl magas hőmérséklet	Háromszor villogó sárga	Háromszor villogó sárga
Letöltés az alkalmazásba	Villogó zöld	Villogó zöld
Sikeres csatlakozás a Quick Readerhez	Folyamatos zöld	Folyamatos zöld

Kamera állapota	GO 3S jelzőfény	Action Pod jelzőfény
Quick Reader biztonsági mentése/formázása	Villogó zöld	Villogó zöld
Quick Reader hiba (pl. nincs elég memória, rendellenes biztonsági mentés, sikertelen formázás)	Háromszor villogó sárga	Háromszor villogó sárga

Tárhely

A kamera belső tárhelye kétféle kapacitással érhető el: 64 GB és 128 GB. A fájlok tárolására ténylegesen használható terület valamivel kisebb a teljes kapacitásnál, mivel a rendszer is foglal el helyet.

GO 3S és GO 3 Action Pod

Az önálló GO 3S kamera kompatibilis a GO 3 Action Poddal (a legújabb firmware-re frissítve):

1. Helyezze a GO 3S-t a GO 3 Action Podba.
2. Töltse le az Insta360 alkalmazást a hivatalos weboldalról, vagy csatlakozzon hozzá, és frissítse a GO 3 Action Podot a legújabb firmware-verzióra.
3. A frissítés befejezése után az eszköz bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a GO 3S gombot, és várja meg, amíg a GO 3S csatlakozik a GO 3 Action Podhoz.
4. A csatlakozás után a kamera a szokásos módon használható.

Insta360 alkalmazás

Csatlakozás az Insta360 alkalmazáshoz

1. Töltse le az Insta360 alkalmazást. Ehelyett az App Store-ban vagy a Google Play Áruházban is rákereshet az „Insta360” kifejezésre az alkalmazás letöltéséhez.
2. A kamera bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
3. Kapcsolja be a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t okostelefonján.
4. Nyissa meg az Insta360 alkalmazást, és koppintson a kamera ikonra az oldal alján. A kamera aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
5. Ha először csatlakozik az Insta360 alkalmazáshoz, engedélyeznie kell a kapcsolatot az érintőképernyőn, vagy meg kell nyomnia az exponálógombot.

Ha nem tud csatlakozni az alkalmazáshoz, nyissa meg okostelefonja Wi-Fi-beállításait, keresse meg a kamerát, adja meg a jelszót, majd térjen vissza az alkalmazásba.

Megjegyzés: A kamera Wi-Fi-jelszavát az alkalmazás beállítási oldalán módosíthatja.

Továbbra sem tud csatlakozni az Insta360 alkalmazáshoz?

1. Ellenőrizze, hogy az Insta360 alkalmazás rendelkezik-e a következő engedélyekkel: hálózati, Bluetooth- vagy helyi hálózati engedély.
2. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi be van-e kapcsolva a kamerán.

3. Győződjön meg arról, hogy a kamera elég közel van a telefonhoz.

Szerkesztés

Felvételeit az Insta360 alkalmazásban vagy az Insta360 Studióban tekintheti meg és szerkesztheti.

Insta360 alkalmazás – Szerkesztés oldal:

1. Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz.
2. Lépjen a Szerkesztés oldalra. Anyagait a „Videó létrehozása” funkcióban nyithatja meg és szerkesztheti, vagy az „Automatikus szerkesztés” funkcióval mesterséges intelligenciával automatikusan szerkesztheti klipjeit. Próbálja ki a FlashCut és a Shot Lab MI-sablonjait, témáit és effektjeit, amelyekkel másodpercek alatt készíthet népszerű videókat.

Insta360 alkalmazás – Album oldal:

1. Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz.
2. Lépjen az Album oldalra az összes klip megtekintéséhez.
3. Nyissa meg a felvételt, és szerkessze a lejátszóban.

Insta360 Studio:

1. Töltse le és nyissa meg az Insta360 Studio programot az Insta360 weboldaláról a számítógépén.
2. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez, és importálja a felvételeit.
3. Szerkesszen a Studio széles körű eszközeivel és könyvtárával, vagy használja az Adobe Premiere bővítményét a még több lehetőségért.

Fájlátvitel

A kamera fájljait letöltheti telefonjára vagy számítógépére, majd szerkesztheti és exportálhatja őket az Insta360 alkalmazással vagy az Insta360 Studióval.

Fájlátvitel a kameráról a telefonra – vezeték nélküli kapcsolat (iOS/Android):

1. Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz.
2. Nyissa meg az alkalmazás album oldalát.
3. Koppintson a jobb felső ikonra az átvinni kívánt fájlok kiválasztásához.
4. Koppintson az exportálás ikonra a fájlok telefonja albumába mentéséhez.
5. Exportálás közben ne lépjen ki az alkalmazásból, és ne zárolja a telefonját. A letöltés ikonra koppintva a fájlokat az alkalmazás galériájába töltheti le.

Ha a kamera nem tud csatlakozni az Insta360 alkalmazáshoz, próbálja a következőket:

1. Frissítse a kamerát és az alkalmazást a legújabb verzióra.
2. Ellenőrizze telefonja Wi-Fi-beállításaiban, hogy csatlakozik-e. Ha nem, adja meg a Wi-Fi-jelszót, és újbóli próbálkozás előtt indítsa újra a kamerát és a telefont. Ha továbbra sem csatlakozik, a telefon beállításaiban felejtse el a kamera Wi-Fi-hálózatát, és próbáljon újra csatlakozni.
3. Győződjön meg arról, hogy az Insta360 alkalmazás GPS- és Bluetooth-engedélyei be vannak kapcsolva. Android-eszközökön kapcsolja ki a WLAN+ vagy az automatikus Wi-Fi-váltás funkciót (ha van). iOS-eszközökön a rendszerbeállításokban válassza az Insta360 alkalmazást, és kapcsolja be a „Helyi hálózat” opciót.

Fájlátvitel a kameráról a számítógépre (Mac/Windows):

1. A hivatalos Type-C kábellel csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez.

2. Kapcsolja be a kamerát, és válassza az „USB-meghajtó mód” lehetőséget. Várja meg, amíg a számítógép felismeri a kamera meghajtóját.
3. Nyissa meg a DCIM > Camera01 mappát, és másolja a fényképeket/videókat ebből a mappából a számítógépére.

Ha a kamera nem tud csatlakozni a számítógéphez, próbálja a következőket:

1. Győződjön meg arról, hogy a kamera firmware-e naprakész.
2. Az átvitelhez a hivatalos adatkábelt használja, mert a nem hivatalos kábelekkel kompatibilitási problémák léphetnek fel.
3. Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva.

Fájlátvitel az Insta360 alkalmazás és a Mac között – iPhone:

1. Csatlakoztassa iPhone-ját a Machez.
2. A Mac Finder ablakában válassza ki az iPhone-t.
3. A Finder ablak tetején kattintson a Fájlok elemre, majd tegye a következők egyikét:
   – Átvitel Macről iPhone-ra: hozzon létre egy új mappát az asztalon IMPORT néven. Húzza a fájlokat az IMPORT mappába, majd a mappát az eszközén lévő Insta360 alkalmazásmappába.
   – Átvitel iPhone-ról Macre: kattintson az Insta360 alkalmazás melletti kis háromszögre a DCIM mappa megjelenítéséhez, majd húzza a kívánt fájlokat egy mappába a Macen.

Megjegyzések:

- A mappa neve csak nagybetűs IMPORT lehet.
- Előfordulhat, hogy az átvitel folyamata nem látható. Kérjük, türelmesen várja meg a befejezését.
- Az átvitel után indítsa újra az Insta360 alkalmazást a telefonján a fájlok megtekintéséhez.

Fájlátvitel az Insta360 alkalmazás és a Mac között – Android:

1. Telepítse az Android File Transfer programot a Macre.
2. Csatlakoztassa telefonját a Machez, és nyissa meg az Android File Transfer programot.
3. Keresse meg a „data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal” mappát.
4. Böngéssze az Android-eszközén lévő fájlokat és mappákat, majd másolja és illessze be, vagy húzza őket egy mappába a Macen.

Fájlátvitel az Insta360 alkalmazás és Windows PC között – iPhone:

1. Telepítse az iTunes programot Windows PC-jére. Csatlakoztassa iPhone-ját a számítógéphez, nyissa meg az iTunes programot, majd az utasításoknak megfelelően végezze el az engedélyezési folyamatot.
2. A sikeres engedélyezés után kattintson a bal felső sarokban lévő iPhone ikonra, és megjelennek az iPhone fájljai.
3. Kattintson a „Fájlmegosztás” elemre, és válassza ki a listából az „Insta360” alkalmazást. Ezután tegye a következők egyikét:
   – Átvitel iPhone-ról Windows PC-re: keresse meg a DCIM mappát, majd kattintson a Mentés gombra. Válassza ki a kívánt helyet, és kattintson a Mentés gombra.
   – Átvitel Windows PC-ről iPhone-ra: hozzon létre egy új mappát IMPORT néven, majd másolja a fényképeket/videókat az IMPORT mappába. Cserélje le az IMPORT mappát az Insta360 alkalmazásban.

Megjegyzések:

- A mappa neve csak nagybetűs IMPORT lehet.
- Az átvitel után indítsa újra az Insta360 alkalmazást a telefonján a fájlok megtekintéséhez.

Fájlátvitel az Insta360 alkalmazás és Windows PC között – Android:

1. Csatlakoztassa Android-telefonját a számítógéphez. Szükség esetén a telefonon az „USB csatlakoztatva” alatt válassza a „Fájlok kezelése” lehetőséget.
2. Kattintson a „Sajátgép/Ez a gép” elemre, keresse meg a telefon modelljét, és kattintson a „Belső tárhely” elemre.
3. Keresse meg a „data > com.arashivision.insta360akiko > files > Insta360OneR > galleryOriginal” mappát, majd tegye a következők egyikét:
   – Átvitel Androidról Windows PC-re: másolja a mappát vagy a fájlokat a számítógépre.
   – Átvitel Windows PC-ről Androidra: másolja a fájlokat a számítógépről ebbe a mappába.

Karbantartás

Firmware-frissítés

A kamerához rendszeresen jelennek meg firmware-frissítések a hatékony működés érdekében. Az optimális eredmény érdekében frissítsen a legújabb verzióra.

Frissítés előtt győződjön meg arról, hogy a kamera akkumulátorának töltöttsége legalább 20%.

Frissítés az Insta360 alkalmazással: Csatlakoztassa a kamerát az Insta360 alkalmazáshoz. Ha új firmware-frissítés érhető el, az alkalmazás értesíti erről. A firmware frissítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a kamera firmware-frissítése sikertelen, ellenőrizze a következőket, és próbálja újra a frissítést:

1. Győződjön meg arról, hogy a kamera közel van a telefonhoz.
2. Hagyja futni az Insta360 alkalmazást; ne lépjen ki belőle, és ne kicsinyítse le.
3. Győződjön meg arról, hogy telefonja erős és stabil hálózati kapcsolattal rendelkezik.

Frissítés számítógéppel:

1. Győződjön meg arról, hogy a kamera be van kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB Type-C kábellel, és válassza az USB módot.
3. Töltse le a legújabb firmware-verziót az Insta360 hivatalos weboldaláról a számítógépére.
4. Miután a számítógép felismerte a kamerát, másolja az „Insta360GO3SFW.pkg” fájlt a kamera gyökérkönyvtárába.

Megjegyzés:

1. Ne változtassa meg a fájl nevét.
2. Válassza le a kamerát a számítógépről. A kamera automatikusan kikapcsol.
3. Kapcsolja be a kamerát, és várjon néhány pillanatot, amíg a firmware-frissítés elindul. A jelzőfények lassan kéken villognak.

Vízállóság

1. A GO 3S (az Action Podból kivéve) 10 m mélységig vízálló. Víz alatti használathoz a mellékelt objektívvédőt fel kell szerelni a kamerára. Ellenkező esetben a kamera nem vízálló, és a felvétel minősége is romlik. Az objektívvédő gyárilag fel van szerelve.
2. Az Action Pod csak behelyezett GO 3S kamerával IPX4 védettségű (fröccsenő víz ellen védett). Véd az enyhe eső és hó ellen, de nem szabad vízbe meríteni, és nem használható nagy sebességű vízzel járó tevékenységekhez, például esős időben végzett extrém sportokhoz, szörfözéshez vagy vízisíeléshez.
3. Hosszabb víz alatti használathoz használja a GO 3S búvártokot. A búvártokkal a GO 3S és az Action Pod 60 m mélységig vízálló.
4. Víz alatti használat előtt győződjön meg arról, hogy a GO 3S és az Action Pod hátoldalán lévő töltőérintkezők nem sérültek vagy oxidálódtak.
5. Miután a GO 3S-t (Action Pod nélkül) tengervízben használta:
   – Öblítse le a kamerát édesvízzel.
   – Áztassa 10 percig édesvízben.
   – Törölje szárazra puha ruhával, és hagyja jól szellőző helyen természetes módon megszáradni. Mielőtt újra használná, várja meg, amíg a kamera teljesen megszárad.

A GO 3S vízállóságának megőrzése érdekében:

- Ne szárítsa a kamerát hajszárítóval, mert ez károsíthatja a mikrofont és a hangszórót, valamint a belső vízszigetelést.
- Kerülje a GO 3S hosszabb ideig (>1 óra) tartó használatát a javasolt hőmérséklet-tartományon (-20 °C és 40 °C) kívül vagy párás környezetben.
- Ne tárolja a kamerát magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben, és ne tárolja például parfümmel vagy kozmetikumokkal együtt, hogy elkerülje az érintkezés okozta korróziót.
- Kerülje a nagy sebességű vízbe lépést, mert a túlzott vízbecsapódás és nyomás károsíthatja az eszközt.
- Igyekezzen elkerülni a súlyos leeséseket és ütéseket.
- Ne szerelje szét a kamerát.

Tisztítás

- Ha idegen anyag, például szennyeződés vagy hajszál került az objektívvédőre, tisztítsa meg tiszta vízzel, vagy használjon objektívtisztító tollat, légfúvót vagy törlőkendőt.
- Ha idegen anyag, például szennyeződés vagy hajszál került az objektívre, tisztítsa meg objektívtisztító tollal, légfúvóval vagy törlőkendővel.

Gyártó

Arashi Vision Inc.

- Cím: 11th Floor, Building 2, Jinlitong Financial Center, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kína
- Web: www.insta360.com
- Tel.: 400-833-4360, +1 800 6920 360
- E-mail: service@insta360.com

V1.0