Xiaomi Smart Home Hub 2 – Használati útmutató

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

Termékáttekintés

A Xiaomi Smart Home Hub 2 egy okosotthon-vezérlőközpont, amely Wi-Fi-, Zigbee- és Bluetooth-eszközökhöz képes csatlakozni. A központi egység (hub) és a többi okoseszköz szabadon kombinálható különféle rugalmas rendszerekké, amelyek lehetővé teszik az okosotthon-eszközök mobiltelefonos távvezérlését és az automatizálási jelenetek összekapcsolását, így tetszése szerint irányíthatja okosotthonát.

VIGYÁZAT: Ez a termék kizárólag beltéri használatra készült.



Ethernet-port · Type-C tápcsatlakozó · Jelzőfény · Visszaállító (Reset) gomb

Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* működik. Eszközét a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti.

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van, a rendszer a csatlakoztatás beállítási oldalára irányítja. Az alkalmazást az alkalmazásáruházban a „Mi Home/Xiaomi Home” kifejezésre keresve is letöltheti és telepítheti.

Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a jobb felső sarokban található „+” jelre, majd az utasításokat követve adja hozzá az eszközt.

* Az alkalmazás neve Európában (Oroszország kivételével) Xiaomi Home. Az eszközén megjelenő alkalmazásnév tekintendő alapértelmezettnek.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója időközben frissülhetett, ezért kérjük, az aktuális alkalmazásverzió szerinti utasításokat kövesse.

A hub hozzáadása

1. Válassza ki a hub telepítési helyét, és kerülje a hub körüli fémakadályokat, mivel ezek befolyásolják a vezeték nélküli jelet.

2. Wi-Fi-hálózat használata esetén javasolt a hubot 2–6 méterre elhelyezni attól a routertől, amelyhez csatlakozni fog, és a hub és a router között ne legyen fémakadály. Vezetékes hálózat használata esetén ezt a lépést hagyja ki.



2–6 méter

3. Hálózati kábeles csatlakozás esetén válasszon megfelelő elhelyezést a hub számára. Csatlakoztassa a hubot hálózati kábellel a router LAN-portjához.



03

4. A hub tápellátásához használja a mellékelt Type-C töltőkábelt és egy hálózati adaptert (a hálózati adaptert külön kell megvásárolni).



❺ After the power is turned on, wait for the hub to complete startup

5. A tápellátás bekapcsolása után várja meg, amíg a hub befejezi az indulást, és a jelzőfény narancssárgán villogni kezd, ami azt jelzi, hogy a hub csatlakozásra váró üzemmódba lépett.

6. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, jelentkezzen be fiókjába, és lépjen az alkalmazás kezdőlapjára.

7. Koppintson az alkalmazás kezdőlapjának jobb felső sarkában található „+” jelre, válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget, vagy olvassa be a hub QR-kódját az eszközhozzáadási oldalra lépéshez, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Ha a hub QR-kódja nem olvasható be, keressen rá az eszköz nevére a hozzáadáshoz.

8. Válasszon hálózati hozzáférési módot, és a képernyőn megjelenő utasításokat követve fejezze be a hub hozzáadását.

Megjegyzés: A hálózati hozzáféréshez a telefon Bluetooth-funkciójának bekapcsolt állapotban kell lennie.

- Vezeték nélküli hálózati hozzáférés esetén a hub hozzáadása előtt győződjön meg arról, hogy telefonja Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, és a lehető legközelebb van a hubhoz.
- Vezetékes hálózati hozzáférés esetén a hub hozzáadásakor győződjön meg arról, hogy a telefon és a hub ugyanahhoz a routerhez vagy ugyanahhoz a helyi hálózathoz (LAN) csatlakozik, és a telefon a lehető legközelebb van a routerhez.

9. Ha a hub nem adható hozzá, nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállító gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig a hub alaphelyzetbe állításához, majd engedje fel a gombot, és várja meg, amíg a jelzőfény narancssárgán villogni kezd. Ezután adja hozzá újra a hubot a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban.

Megjegyzés: Ha a hub nem adható hozzá, vagy indítási időtúllépés miatt nem tud csatlakozni a hálózathoz, adja hozzá újra a hubot az alaphelyzetbe állítás vagy az újraindítás után.

- A nem támogatott speciális karaktereket tartalmazó Wi-Fi-név vagy -jelszó miatt a routerhez való csatlakozás sikertelen lesz; ilyenkor módosítsa azokat általánosan használt karakterekre, és próbálja újra.
- Ha a routeren be van kapcsolva az AP-elkülönítés (AP isolation) funkció, a telefon nem fogja megtalálni a hubot a helyi hálózaton.
- A hub nem támogatja a WPA/WPA2 Enterprise típusú Wi-Fi-hálózatokat.
- Nem ajánlott áthidalt (bridge) hálózathoz csatlakozni.

10. Miután a hub sikeresen csatlakozott, olvassa el a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül elérhető okoseszközök használati útmutatóit, és adja hozzá a megfelelő aleszközöket.

11. A Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás jelenetek oldalán automatizálásokat és jeleneteket konfigurálhat, így számos automatikus vezérlést valósíthat meg.

Megjegyzés: Az alkalmazás verziója időközben frissülhetett, ezért kérjük, az aktuális alkalmazásverzió szerinti utasításokat kövesse.

A hub használata

Aleszköz hozzáadása

Miután a hub sikeresen csatlakozott, olvassa el a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül elérhető okoseszközök használati útmutatóit, és adja hozzá a megfelelő aleszközöket.

A hub hálózatának visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot 10 másodpercnél hosszabb ideig a hub alaphelyzetbe állításához, majd engedje fel a gombot, és várja meg, amíg a jelzőfény narancssárgán villogni kezd – ez jelzi, hogy a hub hálózatának visszaállítása befejeződött. Az eszköz hozzáadásához ismételje meg az „Eszköz hozzáadása” lépéseit.

Gyári beállítások visszaállítása

Nyomja meg egymás után több mint 10-szer a RESET gombot, majd várja meg, amíg a jelzőfény narancssárgán villogni kezd; ezzel a hub összes beállítási adata (beleértve a hálózati adatokat) és az aleszközökhöz kapcsolódó adatok törlődnek. Az eszköz hozzáadásához ismételje meg az „Eszköz hozzáadása” lépéseit.

A jelzőfény állapotainak leírása

Jelzőfény állapota	Eszköz állapota
Narancssárgán villog	Nincs Wi-Fi-/Ethernet-hálózathoz csatlakoztatva, és nincs fiókhoz párosítva
Fehér	30 percnél hosszabb ideje nem csatlakozik a hálózathoz az indítás után
Kéken villog	Csatlakozás/újracsatlakozás a hálózathoz, várakozás aleszköz hozzáadására, vagy a firmware kézi frissítése folyamatban a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazáson keresztül
Kék	Sikeresen csatlakozott a hálózathoz és párosítva van a fiókkal

Műszaki adatok

Jellemző	Érték
Név	Xiaomi Smart Home Hub 2
Modell	ZNDMWG04LM
Méretek	95 × 95 × 26 mm
Bemenet	5 V ⎓ 1 A
Hálózati port	10/100 Mbps Ethernet
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz/5 GHz, Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Bluetooth 5.0
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 50 °C
Üzemi páratartalom	0–95% relatív páratartalom, nem lecsapódó

Wi-Fi üzemi frekvencia	2412–2472 MHz; 5150–5250 MHz; 5725–5850 MHz
Wi-Fi max. kimeneti teljesítmény	< 20 dBm (2412–2472 MHz); < 23 dBm (5150–5250 MHz); < 13,98 dBm (5725–5850 MHz)
Bluetooth üzemi frekvencia	2402–2480 MHz
Bluetooth max. kimeneti teljesítmény	< 13 dBm
Zigbee üzemi frekvencia	2405–2480 MHz
Zigbee max. kimeneti teljesítmény	< 13 dBm

Az 5150–5350 MHz-es sáv kizárólag beltéri használatra korlátozott.

Jogi információk

A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeket a Xiaomi Inc. licenc alapján használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosaik tulajdonát képezik.

A [Lumi United Technology Co., Ltd.] ezennel kijelenti, hogy a [Xiaomi Smart Home Hub 2, ZNDMWG04LM] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (WEEE) ártalmatlanítása és újrahasznosítása

Az ezzel a szimbólummal ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak minősülnek (WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett óvja az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy hulladékká vált berendezését a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt, elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen adja le. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. Az ilyen gyűjtőhelyek elhelyezkedésével, valamint feltételeivel kapcsolatos további információkért forduljon a telepítést végző szakemberhez vagy a helyi hatóságokhoz.

Normál használati körülmények között a berendezés antennája és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Gyártva a következő megbízásából: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Lumi United Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem vállalat)

Cím: Room 801-804, Building 1, Chongwen Park, Nanshan iPark, No. 3370, Liuxian Avenue, Fuguang Community, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Kína

További információkért látogasson el a www.mi.com oldalra.

Importőr: Beryko s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň, www.beryko.cz