Philips 3000 Series hajszárító

Használati útmutató

BHD300, BHD302



BHD300/10, BHD302/10

Gratulálunk a vásárláshoz, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome weboldalon.

1 Fontos tudnivalók

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg későbbi tájékozódás céljából.



1. ábra – A készülék felépítése és a ThermoProtect hőmérséklet-visszajelző

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki a hálózati csatlakozódugót, mivel a víz közelsége veszélyt jelent akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló vagy más, vizet tartalmazó edény közelében.



Ne használja a készüléket víz közelében

- Használat után mindig húzza ki a készülék hálózati csatlakozódugóját.
- Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Húzza ki a csatlakozódugót, és hagyja a készüléket néhány percig hűlni. Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a rácsokat, hogy nincsenek-e eltömődve szöszcsomóval, hajszálakkal stb.
- Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében kizárólag Philips szakszervizben, Philips által jóváhagyott szervizben vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel, vagy kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos üzemeltetésének módját és az ezzel járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják és nem végezhetnek karbantartást a készüléken.
- A további védelem érdekében javasoljuk, hogy szereltessen áram-védőkapcsolót (RCD-t) a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe. Ennek a védőkapcsolónak a névleges kioldó áramerőssége nem haladhatja meg a 30 mA-t. Kérjen tanácsot a szerelőtől.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne dugjon fém tárgyakat a levegőrácsokba.
- Soha ne takarja el a levegőrácsokat.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A készüléket csak a jelen útmutatóban leírt célra használja.
- Ne használja a készüléket műhajon.
- Amikor a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz, soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Ne használjon más gyártótól származó, illetve a Philips által kifejezetten nem javasolt tartozékot vagy alkatrészt. Ilyen tartozékok vagy alkatrészek használata esetén a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.
- Tárolás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Használat után ne húzza meg a hálózati kábelt. A készülék hálózatból való kihúzásakor mindig a csatlakozódugót fogja meg.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket vizsgálat vagy javítás céljából mindig Philips szakszervizbe vigye. A nem szakképzett személy által végzett javítás rendkívül veszélyes helyzetet idézhet elő a felhasználó számára.

A hajszárítót az alábbi ábrákon látható módon használhatja: hajmosás után itassa fel a nedvességet törölközővel, majd a diffúzor feltéttel egyenletesen szárítsa és formázza a haját, vagy a koncentrátor szűkítőfejjel célzottan, tincsenként szárítsa és fésülje ki a hajat.



2. ábra – Szárítás diffúzor feltéttel hajmosás után



3. ábra – Hajformázás a koncentrátor szűkítőfejjel

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre vonatkozó összes érvényben lévő szabványnak és előírásnak.

Újrahasznosítás

- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt kidobni.
- Az elektromos termékek szelektív gyűjtésére vonatkozóan tartsa be az adott ország előírásait.

2 Garancia és szolgáltatás

Ha információra van szüksége, például egy tartozék cseréjével kapcsolatban, vagy ha problémája merül fel, látogasson el a Philips honlapjára a www.philips.com/support címen, vagy forduljon az adott ország Philips ügyfélszolgálati központjához. A telefonszámot a világszerte érvényes garancialevélben találja. Amennyiben az adott országban nem működik Philips ügyfélszolgálati központ, forduljon a helyi Philips márkakereskedőhöz.

BHD302/10, hajszárító, 220–240 V~, 50–60 Hz, 1600 W, II. érintésvédelmi osztály

A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.
© 2023 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva.

3000.060.3467.3 (2023.06.01.) — >75% újrahasznosított papír